

OFタイプ 出巾200mm・290mm

取付説明書

施工に特に必要な道具、材料

- 電動ドライバー、ビット（+の3番）
- スパナ、モンキーなど
- 水平機（水平気泡管）
- 防水テープ（RAテープなど）
- コーティング

勾配が付いています。逆勾配にならないように

必要に応じて、コーティングしてください。

外部仕上げ材 防水テープ

下地は十分な強度が必要です。

(最低105×105程度は必要です)

縦滑り出し窓、ドアの場合、障子を開いた時
障子と庇先端との間隔に注意してください。

窓まぐさ、枕梁に施工する場合は、下地を
ほぞ、欠ぎ、等で回転拘束してください。

防水テープなどで、防水してください。

ビス施工後ビス穴にコーティングを施工してください。

サッシの防水を考慮してください

連結ボルト+ナット

取り付け用ビス

特に左右両端のビスは特に重要です。
上下とも必ず施工してください。

○連結して施工される場合、連結部分の雨仕舞い
を考慮してください。

ご注意

電動ドライバーのビットは、3番ビット(太いビス用)をご使用下さい。
2番ビットを使用すると、ビスの頭がつぶれことがあります。

連結用ボルト+ナット

取付ビスは確実に施工して下さい。

サイディング、胴縁、木すりなどに止めないで下さい。必ず柱、梁、胴差など躯体に直接にビスが十分に効く状態に取り付けて下さい。また仮止めのまま放置したりしないで下さい。